

NÁVOD K OBSLUZE TREZORU S ELEKTRONICKÝM ZÁMKEM ME-T

1. Základní informace a vlastnosti :

Trezor musí být při transportu vždy v uzamčeném stavu.

Elektronika rozlišuje 2 druhy možných přístupů – administrátor (musí být nastaven vždy) a uživatel (nemusí být nastaven žádný nebo až 50 různých uživatelských kódů).

Trezor je dodáván pouze s nastaveným kódem administrátora:

6 0 1 2 3 4 5 6

Trezor se otevírá zadáním kódu na klávesnici. Ten lze změnit, ale nelze jej vymazat!

První dvojčíslí kódu je tzv. ID uživatele a zbytek kódu je tvořen vždy 6 číslicemi.

ID je pro daného uživatele neměnné, zbytek kódu může uživatel kdykoli změnit.

Po zadání platného hesla se na 3 vteřiny odblokuje mechanismus zámku, což je signalizováno dvojitým bliknutím červené LED. Dveře uživatel otevře za pomoci madla, které pootočí doprava.

Pokud dveře neotevře, po uplynutí doby 3 vteřin se zámek zamkne a zůstává uzamčený.

Pro případné odemknutí je nutno zadání kódu zopakovat.

Oprávnění a možnosti administrátora:

- ✓ odemknutí trezoru
- ✓ změna vlastního kódu
- ✓ přidání uživatele
- ✓ odstranění uživatele

Oprávnění a možnosti uživatele:

- ✓ odemknutí trezoru
- ✓ změna vlastního kódu

Zvukové a vizuální signály trezoru

- ✓ dvojitý signál (2x blikne LED a zároveň 2x pípnutí) – signalizace že vstup je platného zadání či aktivace funkce
- ✓ jediný signál (1x se rozsvítí LED a zároveň 1x delší pípnutí) – signalizace neplatného zadání
- ✓ každé stlačení kláves 0 až 9 je signalizováno bliknutím červené LED a pípnutím, zatímco stisknutí ostatních je bez odezvy

Zablokování po chybném zadání kódu

- ✓ čtyři po sobě zadané neplatné hesla způsobí zablokování elektronického zámku na 5 minut - signalizace v intervalu každých 10 sekund (bliknutí červené LED a zvukový signál)
- ✓ vstupní jednotka reaguje na stlačení jakékoli klávesy během zablokování elektroniky dlouhým akustickým signálem a rozsvícením LED
- ✓ po skončení doby zablokování způsobí případné zadání dalších dvou po sobě jdoucích neplatných kódů blokaci znovu na 5 minut
- ✓ zámek nikdy neumožní zadání dalšího kódu, dokud neuplyne doba blokace elektronického zámku

2. Otevírání trezoru:

- ✓ zadajte platné 6-místné heslo
 - po zadání platného hesla se ozve dvojitý signál
 - po zadání neplatného hesla následuje jedno dlouhé pípnutí

3. Uzamknutí trezoru:

- ✓ zavřít dveře trezoru až nadoraz
- ✓ otočio madlo proti směru hodinových ručiček do krajní polohy
- ✓ trezor se uzamkne a mechanismus zámku sa automaticky zajistí

4. Změna kódu:

Upozornění !

Vždy je nutno vykonávat při otevřených dveřích trezoru!

- ✓ podržte nulu (0) dokud 2x neblíkne LED a zároveň 2x nezazní signál
- ✓ zadejte jednou celé svoje heslo včetně ID
- ✓ zadejte dvakrát svoje nové (šestimístné) heslo – **tedy už bez ID**
- ✓ v případě omylu počkejte 30 vteřin a potom zopakujte výše popsany postup
- ✓ doba mezi zadáváním jednotlivých číslic hesla je maximálně 10 vteřin, v případě překročení této doby elektronika proces ukončí a je opět nutné začít znova
- ✓ při neúspěšné změně hesla zůstává v platnosti původní kód

5. Přidání uživatele

- ✓ **stiskněte a podržte** klávesu "1" dokud se neozve dvojitý signál a LED se následně rozsvítí
- ✓ zadejte administrátorské heslo
- ✓ zadejte dvoumístné ID (01 – 50) nového uživatele (ozve se dvojitý signál)
- ✓ zadejte šestimístný kód nového uživatele (ozve se dvojitý signál)
- ✓ potvrďte nové uživatelské heslo (opět se ozve dvojitý signál)

POZOR: ID každého uživatele je jedinečné a není tedy možno nastavit do paměti 2 uživatele se stejným ID!

6. Vymazání uživatele

- ✓ **stiskněte a podržte** klávesu "3" dokud se neozve dvojitý signál a LED se následně rozsvítí
- ✓ zadejte administrátorské heslo
- ✓ zadejte ID uživatele, který má být vymazán (ozve se dvojitý signál)
- ✓ uživatel je vymazán

7. Zjištění stavu baterie

- ✓ **stiskněte a podržte** klávesu "4" dokud se neozve akustický signál a nerozsvítí se LED
- ✓ dvojitý signál = baterie je v pořádku
- ✓ jeden dlouhý signál = baterie je slabá

8. Kontrola klávesnice

- ✓ **stiskněte a podržte** klávesu "5" dokud se neozve dvojitý signál a LED se následně rozsvítí
- ✓ zadajte nasledujúci sekvenci čísel: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- ✓ dvojitý signál = klávesa funguje správne
- ✓ jeden dlouhý signál = klávesa nefunguje

9. Automatické ohlášení slabé baterie a její výměna:

- ✓ pokud je napětí baterií nízké (pod 6 V) při otevírání trezoru, signalizuje elektronika tento stav vícenásobným pípnutím
- ✓ baterie je slabá a musí být vyměněna
- ✓ elektronika trezoru je napájena jednou 9 V alkalickou baterií
- ✓ opatrně vytáhněte plastovou krytku ve spodní části pouzdra klávesnice
- ✓ vyjměte starou baterii a odpojte napájecí konektory na kontaktech baterie
- ✓ připojte novou baterii stejných parametrů a vložte ji nazpět
- ✓ zajistěte baterii nadvakrát plastovou krytkou pouzdra klávesnice nazpět

Upozornění!

- ✓ držte svorky tak, abyste netahali za dráty v pouzdře
- ✓ přesvědčte se, že nejsou žádné dráty zachycené plastovou krytkou (přiskřípnuté dráty by mohly mít za následek elektrický zkrat)

Po výměně baterie si elektronika pamatuje všechna uložená hesla.

Servis:

- ✓ trezor kromě výměny baterií nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- ✓ v případě závady trezoru kontaktujte odborný servis nejlépe prostřednictvím Vašeho prodejce, případně se obraťte přímo na zastoupení výrobce

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé vyražením hesla nepovolaným osobám anebo ponecháním původního hesla nastaveného výrobcem.



SAFETRONICS PRAHA a. s.

Českomoravská 808/7, 190 00 Praha 9

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORU S ELEKTRONICKÝM VÍCEKÓDOVÝM ZÁMKEM ME-T

PŘED JAKOUKOLIV MANIPULACÍ S TREZOREM SI NEJDŘÍVE POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

**VÝROBCEM NAPIROGRAMOVANÝ KÓD
CO NEJDŘÍVE VE VLASTNÍM ZÁJMU ZMĚŇTE**

**NOVÝ KÓD SI DOBŘE ZAPAMATUJTE ANEBU ZAPIŠTE A PEČLIVĚ
USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ MIMO TREZOR**

